ExperTemp™

EN — Temporary Crown & Bridge Material

Description:
ExperTemp™ is a bis-acryl chemical cure resin for fabricating temporary restorations. The two-component system based on a multi-functional acryl composite is produced using no Bisphenol-A or Bisphenol-A precursors in the manufacturing process. It has similar properties to a filling material and is available in the following shades: A1, A2, A3, A3.5, B1, and Bleach White. ExperTemp™ restorations can also be adjusted and customized using light-curing composites.
Indications for Use:
ExperTemp™ temporary crown and bridge material is intended to be used for fabrication of temporary prostheses, such as crowns, partial crowns, bridges, inlays, onlays and veneers. It is also used for the customization of prefabricated acrylic and metal crowns and for fabrication of long-term temporary restorations until a permanent restoration is fabricated.
Directions for Use:
Working and setting time:
00:00 – 00:40 min:sec Place mixed ExperTemp™ into impression, insert into mouth, allow to cure.
01:30 – 02:30 min:sec Remove from mouth and allow complete cure.
04:00 min:sec Adjust provisional restoration
Preparation:
1. Prior to beginning restorative preparation, make an anatomical impression of teeth or vacuum-formed splint using any standard impression material. Alternatively, a prefabricated metal or plastic crown can be used.
2. To avoid making a provisional that may get locked into to the teeth undercuts, fill undercuts and interproximal spaces with a caulking or temporary non-resin block-out material before making the impression.
3. Remains of methacrylate-based materials may change the setting properties of silicone impression and bite registration materials. If a restoration has been fabricated previously, prior to impression-making clean the preparation and surrounding teeth carefully with a cotton pellet or gauze soaked in alcohol and spray with water.
Dispensing and mixing:
1. Insert cartridge into a 4:1/10:1 dispensing gun.
2. Remove and discard the cartridge cap (do not use cap to reclose the cartridge after use).
3. Advance the plunger into the cartridge to extrude a small amount of material until both sides are dispensed uniformly.
4. Clean and discard extruded material from the cartridge opening; failing one not to cross contaminate the two material wells.
5. Secure mixing tip into place by lining up the large and small cartridge opening with the corresponding mixing connection and seat. Twist the blue cap in a clockwise direction 90° until the cap engages.
6. Dispense the material by slowly squeezing the gun handle. Dispensing will stop once the pressure on the handle is released. Do not force material that has set in mixing tip, as it may damage cartridge and mixing tip.
Fabrication:
1. Fill undercuts and interproximal spaces with a caulking or non-resin temporary block-out material to avoid making a provisional that will lock to the teeth.
2. Use a petroleum-based jelly or other separating medium to coat the surface of any preparation that has a component, resin-modified glass ionomer or composite restoration to avoid having the ExperTemp™ bond to the restoration.
3. Verify flow by extruding a pea-size amount and discard.
4. Fill the impression, splint or preformed crown beginning at the base. Leave the mixing tip buried in the material while filling to avoid air bubbles.
CAUTION: Do not remove mixing tip from cartridge after use. Wipe tip and cartridge with an intermediate level disinfectant and store. Remove tip and replace with a new mixing tip with each new patient.
5. Within 40 seconds of filling, seat the filled provisional over the prepared tooth.
6. The material becomes elastic approximately 90 seconds after mixing and must be removed from the tooth prep within 2 minutes 30 seconds of initial mixing to avoid over-curing in undercuts on the teeth.
Finishing:
1. Wipe the oxygen inhibition layer from the provisional surface with an alcohol gauze.
2. When completely cured, trim and polish the margins and surface.
3. If necessary, the provisional may be cleaned and disinfected with a low level surface disinfectant. Rinse well before placing in patient's mouth.
4. When fully cured, finish, adjust and polish surface with finishing burs and polishing disks.
5. PermaSeal may be used to add a gloss-like finish to the temporary prosthesis.
Cementation:
1. Clean any residual separating agent or petroleum jelly from prepared tooth.
2. Follow manufacturer's instructions for cementation.
3. Check sulcus and interproximal and remove excess ExperTemp™ and temporary cement.
NOTE: Upon removing the provisional for final cementation, eugenol-based temporary cements can leave a residue that can impair luting. Non eugenol-based temporary cements such as Ultradent's UltraTemp products are recommended.
Repair:
1. Roughen area in need of repair as well as 1-2mm of adjoining surface.
2. Clean area with alcohol and air dry.
3. Add ExperTemp™ or a flowable composite to the area being repaired.
4. Cure the flowable composite according to manufacturer's instruction.
Cleaning and disinfection of the dispensing gun:
1. Clean dispensing gun by wiping with an intermediate level disinfectant.
Precautions:
1. For professional use only.
2. Carefully read and understand all instructions before using ExperTemp™.
3. Always verify material flow prior to using. If resistance is met, replace tip and re-check.
4. Store at room temperature. Do not expose to extreme temperature fluctuations.
5. ExperTemp™ is intended for temporary restorations and not permanent restorations.
6. Temporary luting cements containing eugenol can inhibit the set of the resins.
7. Remove acrylic residue from the sulcus, preparation surface and oral cavity.
8. Do not swallow ExperTemp™. If swallowed and problems arise, consult a physician immediately.
9. Avoid contact with eyes. If contact occurs, rinse immediately with copious amounts of water. Consult a physician if problems arise.
10. Do not use on patients with a known sensitivity to acrylates. If allergic reaction, dermatitis or rash develops, consult a physician. Sensitization can occur through skin contact.
11. Always wear safety glasses and a mask while working with ExperTemp™.
12. Avoid inhalation of the acrylate dust while grinding and adjusting provisionals.
13. Avoid contact with clothing.
14. Use a block out material on any prepared teeth with severe undercuts and wide interproximal spaces to avoid locking the provisional to the teeth.
15. Dispose of tips and empty syringes properly.
16. Keep out of reach of children.
17. Do not use after expiration date noted on containers.
18. Disinfect and wipe syringe with an intermediate level disinfectant between uses. If disposable syringe cover is used, wipe tip, remove and discard syringe cover.
19. Do not re-use tip to avoid risk of cross contamination.
20. Keep products out of direct heat/sunlight.
NOTE: For SDS and additional information about using our products, please go to www.ultradent.com

DE — Temporäres Material für Kronen und Brücken

Beschreibung:
ExperTemp™ ist ein Bis-Acryl-Kunststoff mit chemischer Härtung zur Anfertigung temporärer Restaurationen. Das Zweikomponentensystem Le système bi-composant est basé sur une résine acrylique multi-fonction produite en utilisant ni Bisphénol-A ni précurseur du Bisphénol-A. Il a des propriétés similaires à celles d'un matériau d'obturation et est disponible dans les teintes suivantes : A1, A2, A3, A3.5, B1 et blanc blanchie. Les restaurations ExperTemp™ peuvent également être ajustées et personnalisées en utilisant des composites photopolymérisables.
Indications:
ExperTemp™ le matériau pour les couronnes et bridges provisoires est destiné à être utilisé pour la fabrication de prothèses temporaires, comme les couronnes, les couronnes partielles, bridges, les inlays, les onlays et les facettes. Il est également utilisé pour l'adaptation à mesure de l'acrylique et des couronnes métalliques préfabriquées et pour la fabrication des restaurations provisoires à long terme jusqu'à ce qu'une restauration permanente soit fabriquée.
Mode d'emploi:
Temps de travail et temps de prise :
00:00 – 00:40 min:sec - Placez l'ExperTemp™ préparé dans l'empreinte, insérez-la dans la bouche, laissez prendre.
01:30 – 02:30 min:sec. - Retirez l'empreinte de la bouche et laissez durcir complètement.
04:00 min:sec - Adjustez la restauration provisoire.
Préparation:
1. Avant de commencer la préparation de la restauration, prenez une empreinte anatomique des dents en utilisant n'importe quel matériau d'empreinte standard. Ou, une couronne préfabriquée en métal ou en plastique peut être utilisée.
2. Pour éviter de faire une restauration provisoire qui risque d'être entravée par les contre-dépouilles des dents, comblez ces dernières et les espaces interdentaires avec un produit calfeutrage comme OraSeal ou un matériau non résineux de blocage temporaire avant de procéder à l'impression.
3. Les restes de matériaux à base de méthacrylate peuvent modifier les propriétés de prise du matériau pour l'impression en silicone et du matériau pour l'enregistrement de l'occlusion. Si une restauration a été préalablement fabriquée, nettoyez soigneusement la préparation et le tissu environnant avec une boulette de coton ou de gaze imbibée de alcool et un jet d'eau avant de prendre l'empreinte.
Application et mélange:
1. Insérez une cartouche dans un pistolet d'application de 4:1/10:1.
2. Retirez et jetez le bouchon de la cartouche (n'utilisez pas le bouchon pour refermer la cartouche après utilisation).
3. Enfoncez le piston dans la cartouche pour extruder une petite quantité de matériau jusqu'à ce que les deux côtés soient égaux.
4. Nettoyez et jetez le matériau extrudé hors de l'ouverture de la cartouche en prenant soin de ne pas contaminer les deux matériaux.
5. Fixez l'embout mélangeur en alignant la grande et la petite ouverture de la cartouche avec le connecteur correspondant de mélange. Faites tourner le capuchon bleu dans le sens horaire de 90° jusqu'à ce que ce dernier s'enclenche.
6. Appliquez le matériau en appuyant lentement sur la poignée du pistolet. Lappliication s'arrête dès que la pression est relevée de la poignée. Ne forcez pas le matériau qui a durci dans l'embout mélangeur, cela peut endommager la cartouche et l'embout.
Fabrication:
1. Comblez les contre-dépouilles des dents et les espaces interdentaires avec un produit de Calfeutrage comme OraSeal ou un matériau non résineux de blocage temporaire qui tiendra aux dents.
2. Utilisez de la vaseline ou une autre matériau de séparation pour enduire la surface d'une préparation qui présente un composmère, un verre ionomère modifié à la résine ou une restauration au composite pour éviter que l'ExperTemp™ ne colle à la restauration.
3. Vérifier le débit en extrudant une petite quantité de la taille d'un pois puis jetez-la.
4. Remplissez l'empreinte, l'attelle ou la couronne préformée en partant de la base. Laissez l'embout mélangeur enfoui dans le matériau tout en
remplissant l'empreinte pour éviter des bulles d'air.
ATTENTION : Ne retirez pas l'embout mélangeur de la cartouche après l'utilisation. Essuyez l'embout et la cartouche avec un désinfectant de niveau intermédiaire et rangez. Retirez l'embout et remplacez-le par un nouvel embout mélangeur pour chaque nouveau patient.
5. Dans les 40 secondes suivant le remplissage, installez la prothèse provisoire sur la dent préparée.
6. Le matériau devient élastique environ 90 secondes après le mélange et doit être retiré de la préparation dentaire dans les 2 minutes 30 suivant le mélange pour éviter une prise prolongée dans les centre-dépouilles des dents.
Finition:
1. Essuyez la couche inhibitrice d'oxygène de la surface de la restauration provisoire avec une gaze alcoolisée.
2. Une fois la prise terminée, coupez et polissez les marges et la surface.
3. Si besoin, la restauration provisoire peut être nettoyée et désinfectée avec un désinfectant de faible niveau. Rincez-la bien avant de la mettre dans la bouche du patient.
4. Une fois complètement durcie, ajustez et polissez la surface avec des fraises à finir et des disques de polissage.
5. PermaSeal peut être utilisé pour ajouter un éclat brillant à la couronne provisoire.
Scellement:
1. Nettoyez tout résidu de l'agent de séparation ou de la vaseline restant sur la dent préparée.
2. Suivez les instructions du fabricant pour le scellement.
3. Contrôlez le sillon et l'espace interproximal puis retirez l'excédent d'ExperTemp™ et de ciment temporaire.
NOTE : Lors du retrait de la restauration provisoire pour le scellement définitif, les ciments temporaires à base d'eugénol peuvent laisser un résidu
qui peut nuire au scellement. Nous recommandons des ciments temporaires sans eugénol tels que les produits UltraTemp d'Ultradent.
Réparation:
1. Gratter la zone qui doit être réparée, plus 1 à 2mm de la surface adjacente.
2. Nettoyez la zone avec de l'alcool et laissez sécher à l'air.
3. Ajouter l'ExperTemp™ ou un composite liquide sur la zone à réparer.
4. Faite durcir le composite liquide selon les instructions du fabricant.
Nettoyage et désinfection du pistolet d'application
1. Nettoyez le pistolet d'application en l'essuyant avec un désinfectant de niveau intermédiaire.
Réparation:
1. Destiné à un usage professionnel uniquement.
2. Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser ExperTemp™.
3. Contrôlez toujours l'écoulement du matériau avant de l'utiliser. En cas de résistance, remplacer l'embout et recontrôlez.
4. Entreposez à température ambiante. Ne pas exposer à des fluctuations thermiques extrêmes.
5. ExperTemp™ est conçu pour les restaurations temporaires et non pas pour des restaurations permanentes.
6. Les ciments de scellement temporaires contenant de l'eugénol peuvent inhiber la prise des résines.
7. Retirez le résidu de l'acrylique présent dans le sillon, sur la surface de la préparation et dans la cavité buccale.
8. N'avalez pas l'ExperTemp™. En cas d'ingestion et de problème, consultez immédiatement un médecin.
9. Évitez le contact avec les yeux. En cas de contact, rincez immédiatement à grande eau. Consultez immédiatement un médecin en cas de
problème.
10. Ne pas utiliser sur des patients ayant une sensibilité connue aux acrylates. Si une réaction allergique, une dermatite ou une éruption cutanée se développe, consultez un médecin. Une sensibilisation peut se produire par contact avec la peau.
11. Portez toujours des lunettes de protection et un masque lorsque vous manipulez l'ExperTemp™.
12. Evitez l'inhalation de la poussière d'acrylate pendant le meulage et lajustement des prothèses provisoires.
13. Evitez le contact avec les vêtements.
14. Utilisez un matériau de blocage sur les dents préparées présentant des contre-dépouilles profondes et des espaces interdentaires élargis pour éviter l'entravement de la prothèse provisoire sur les dents.
15. Jetez les embouts usagés et les seringues vides de façon appropriée.
16. Tenir hors de portée des enfants.
17. Ne pas utiliser après la date de péremption notée sur les récipients.
18. Désinfectez et essuyez les seringues avec un désinfectant de niveau intermédiaire entre chaque utilisation. Si un protège-seringue est utilisé, essuyez l'embout, retirez et jetez le protège-seringue.
19. Ne réutilisez pas les embouts pour éviter le risque de contamination croisée.
20. Gardez ces produits à l'écart de la chaleur/de la lumière directe du soleil.
NOTE : Pour la FDS et des informations supplémentaires sur l'utilisation de nos produits, veuillez visiter www.ultradent.com

IT — Materiale per corone e ponti provisori

Descrizione:
ExperTemp™ è una resina bis-acrilica a polimerizzazione chimica per la realizzazione di restauri provisori. Il sistema bicomponente basato su un composito acrilico multifunzionale viene prodotto senza usare Bisfenolo-A o precursori del Bisfenolo-A nel processo produttivo. Ha proprietà simili ad un materiale da otturazione ed è disponibile nelle seguenti tonalità: A1, A2, A3, A3.5, B1 e Bleekwit. Le restaurazioni de ExperTemp™ tambièn pueden ser ajustadas e individualizadas utilizando resinas compuestas fotopolimerizables.
Indicazione:
ExperTemp™, materiale per corone e ponti provisori, è stato ideato per la realizzazione di restauri provisori come corone, corone parziali, ponti, inlay, onlay e faccette. Viene anche utilizzato per la personalizzazione di corone prefabbricate acriliche e in metallo e per la realizzazione di restauri provisori a lungo termine, fino alla realizzazione del restauro definitivo.
Istruzioni d'uso:
Tempo di lavorazione e di presa:
00:00 – 00:40 min:sec Posizionare ExperTemp™ miscelato nell'impronta , inserire nel cavo orale ed attendere la sua polimerizzazione.
01:30 – 02:30 min:sec Rimuovere dal cavo orale e lasciare che polimerizzi completamente.
04:00 min:sec Adattare il restauro provisorio
Preparazione:
1. Prima di iniziare la preparazione per il restauro, prendere un'impronta anatomica dei denti o usare una mascherina termoformata con un qualsiasi materiale per impronta standard. In alternativa, si può utilizzare una corona prefabbricata in plastica o metallo.
2. Per evitare che il restauro provisorio rischi di rimanere intrappolato sui denti, riempire i sottosquadri e gli spazi interprossimali con un materiale sigillante o riempitivo non resinoso, provvisorio, prima di prendere l'impronta.
3. Residui di materiali a base di metacrilato possono modificare le proprietà di presa dei materiali per la registrazione del morso e d'impronta in silicone. Se in precedenza è stato realizzato un restauro, prima di prendere l'impronta pulire accuratamente la preparazione e il tessuto circostante con un pellet di cotone o una garza imbevuta di alcol e sciacquare con spray d'acqua.
Erogazione e miscelazione:
1. Inserire la cartuccia in un dispenser 4:1/10:1.
2. Rimuovere e smaltire il cappuccio della cartuccia (non usare il cappuccio per richiudere la cartuccia dopo l'uso).
3. Premere lo stantuffo all'interno della cartuccia per estrudere una piccola quantità di materiale fino a che l'erogazione sia uniforme da entrambi i fori.
4. Pulire e smaltire il materiale estruso dai fori della cartuccia evitando accuratamente la contaminazione crociata tra i due materiali.
5. Fissare il puntale di miscelazione in posizione, allineando il foro grande e piccolo della cartuccia con i fori corrispondenti e bloccare. Girare il cappuc cio blu in direzione oraria di 90° fino a bloccarlo.
6. Erogare il materiale premendo lentamente sulla leva del dispenser. L'erogazione si fermerà al rilascio della pressione sulla leva. Non forzare il materiale indurito nel puntale di miscelazione poiché potrebbe danneggiare la cartuccia e il puntale stesso.
Realizzazione:
1. Riempire i sottosquadri e gli spazi interprossimali con del materiale sigillante o riempitivo non resinoso, provvisorio, per evitare che il restauro prov- visorio realizzato rimanga bloccato sul dente.
2. Usare della vaseline o un altro mezzo isolante per coprire la superficie di un restauro in composmero, vetroionomero modificato con resina o com posito per prevenire l'adesione di ExperTemp™ al restauro.
3. Verificare il flusso del materiale, estrudendo una quantità pari ad un nocciolina e smaltirla.
4. Riempire l'impronta, la mascherina o la corona preformata cominciando dalla base. Lasciare il puntale di miscelazione immerso nel materiale durante il riempi- mento per evitare la formazione di bolle d'aria.
ATTENZIONE: non rimuovere il puntale di miscelazione dalla cartuccia dopo l'uso. Pulire il puntale e la cartuccia con un disinfettante di livello inter- medio e conservarli. Rimuovere il puntale di miscelazione e sostituirlo con uno nuovo in trattamenti successivi per ciascun paziente.
5. Entro 40 secondi dal riempimento posizionare il restauro provvisorio nel- l'impronta sul dente preparato.
6. Il materiale diventa elastico dopo circa 90 secondi dalla miscelazione e deve essere rimosso dal dente preparato entro 2 minuti e 30 secondi dalla miscelazione iniziale per evitare che polimerizzi eccessivamente negli eventuali sottosquadri presenti.
Rifinitura:
1. Pulire lo strato inibito dall'ossigeno dalla superficie del restauro provvisorio con una garza e dell'alcol.
2. A polimerizzazione avvenuta, ritagliare e lucidare i margini e la superficie.
3. Se necessario, il restauro provvisorio può essere pulito e disinfettato con un disinfettante per superfici di basso livello. Risciacquare bene prima di posizionare nel cavo orale del paziente.
4. A polimerizzazione avvenuta, rifinire, adattare e lucidare la superficie con frese da rifinitura e dischi da lucidatura.
5. Si può usare PermaSeal per rendere brillante la corona provvisoria.
Cementazione:
1. Rimuovere ogni residuo di agente isolante o vaselina dal dente preparato.
2. Seguire le istruzioni del produttore per la cementazione.
3. Controllare il solco e gli spazi interprossimali e rimuovere le eccedenze di ExperTemp™ e di cemento provvisorio.
NOTA: quando si rimuove il restauro provvisorio per eseguire la cementazione definitiva, i cementi provvisori a base di eugenolo possono lasciare residui che interferiscono con la loro polimerizzazione. Si consiglia l'uso di cementi provvisori privi di eugenolo come p.es. i prodotti UltraTemp di Ultradent.
Riparazione:
1. Irruvidire la superficie da riparare nonché 1-2 mm di superficie adiacente.
2. Pulire l'area con dell'alcol e asciugare con un getto d'aria.
3. Aggiungere ExperTemp™ o un composito fluido sulla superficie da riparare.
4. Polimerizzare il composito fluido secondo le istruzioni del produttore.
Pulizia e disinfezione del dispenser:
1. Pulire il dispenser con un disinfettante di livello intermedio.
Precauzioni:
1. Esclusivamente ad uso professionale.
2. Leggere attentamente e capire tutte le istruzioni prima di usare ExperTemp™.
3. Verificare sempre il flusso del materiale prima dell'uso. Se si riovesse avvertire resistenza, sostituire il puntale e riprovare.
4. Conservare a temperatura ambiente. Non esporre a sbalzi di temperatura eccessivi.
5. ExperTemp™ è indicato para restauraciones provisionales y restauraciones no permanentes.
6. Los cementos de fijación provisionales que contengan eugenol pueden inhibir el fraguado de las resinas.
7. Remueva los residuos acrílicos del surco, de la superficie de la preparación y de la cavidad oral
8. No trague ExperTemp™. Si se traga y surgen problemas, consulte inmediatamente al médico.
9. Evite contacto con los ojos. Si hay contacto, enjuague inmediatamente con abundante cantidad de agua. Consulte al médico si surgen problemas.
10. No lo utilice en pacientes con sensibilidad conocida a los acrilatos. De surgir una reacción alérgica, dermatitis o un sarpullido, consulte al médico. Puede haber sensibilización por contacto con la piel.
11. Utilice siempre lentes de protección y tapabocas mientras trabaje con ExperTemp™.
12. Evite la inhalación del polvo de acrilato mientras desgasta y ajusta provisionales.
13. Evite el contacto con la ropa.
14. Utilice un material de bloqueo sobre cualquier diente preparado con retenciones severas y en espacios interproximales amplios para evitar que el provisional quede trabado en los dientes.
15. Deseche adecuadamente las puntas y las jeringas vacías.
16. Mantenga fuera del alcance de los niños.
17. No lo utilice pasada la fecha de vencimiento anotada en los envases.
18. Desinfecte y limpie la jeringa con un desinfectante de nivel intermedio entre usos. Si se utiliza una funda descartable, limpie la punta, retire y descarte la funda.
19. No reutilice la punta para evitar el riesgo de la contaminación cruzada.
20. Mantenga los productos lejos del calor directo/luz solar directa.
NOTA: Para ver la FDS e información adicional sobre el uso de nuestros productos, por favor visite www.ultradent.com

ES — Material Provisional para Coronas y Puentes

Descripción:
ExperTemp™ es una resina bis-acrílica de polimerización química para fabricar restauraciones provisionales. El sistema de dos componentes, basado en un composite acrílico, no utiliza Bisfenol-A ni precursores de Bisfenol-A en el proceso de fabricación. Tiene propiedades similares a un material de relleno y está disponible en los siguientes tonos: A1, A2, A3, A3.5, B1, y Bleach White. Las restauraciones de ExperTemp™ también pueden ser ajustadas e individualizadas utilizando resinas compuestas fotopolimerizables.
Indicaciones:
El material provisional para coronas y puentes ExperTemp™ está diseñado para ser utilizado en la fabricación de prótesis provisionales como coronas completas y parciales, puentes, inlays, onlays y carillas. También se utiliza para la individualización de coronas prefabricadas de acrílico y metal, y para la fabricación de restauraciones provisionales a largo plazo, hasta que se fabrique una restauración permanente.
Instrucciones de Uso:
Tiempo de trabajo y de fraguado:
00:00 – 00:40 min:sec Coloque ExperTemp™ mezclado en la impresión, insérte en boca, permita que polimerice.
01:30 – 02:30 min:sec Retire de boca y permita la polimerización completa.
04:00 min:sec Ajuste la restauración provisional.
Preparación:
1. Antes de comenzar con la preparación dentaria, tome una impresión anatómica de los dientes o genere una férula estampada al vacío utilizando cualquier material de impresión estándar. Alternativamente puede usarse una corona prefabricada de metal o de plástico.
2. Para evitar que un provisorio possa ficar preso nas regiões retentivas dos dentes, encher as regiões retentivas e espaços interproximais com um material de bloqueio vedante ou temporário não resinoso antes de realizar a impressão.
3. Resíduos de materiais à base de metacrilatos podem alterar as propriedades de cura da impressão em silicone e de materiais de registo de mordida. Se tiver sido realizada uma restauração previamente, antes da realização da impressão, limpar cuidadosamente a preparação e o tecido circundante com um rolo de algodão ou gaze embebida em álcool e pulverizar com água.
Dispensa e mistura:
1. Inserir o cartucho na pistola dispensadora 4:1 / 10:1.
2. Remover e descartar a tampa do cartucho (não utilizar a tampa para fechar novamente o cartucho após o uso).
3. Pressionar o émbolo para dentro do cartucho para espremer uma pequena quantidade de material até ambos os lados serem dispensados
uniformemente.
4. Limpar e descartar o material espremido das aberturas do cartucho tendo cuidado para não permitir a contaminação cruzada dos dois materiais.
5. Aplicar a ponta de mistura alinhando a abertura grande e pequena do cartucho com a ligação de mistura e encaixe correspondentes. Rodar a tampa azul 90° no sentido dos ponteiros do relógio até a tampa engatar.
6. Dispensar o material pressionando lentamente a pega da pistola. A dispensa para assim que deixar de exercer pressão sobre a pega. Não forçar o material que solidificou na ponta de mistura, porque poderá danificar o cartucho e a ponta de mistura.
Confeção:
1. Encher as regiões retentivas e espaços interproximais com um material de bloqueio vedante ou temporário não resinoso para evitar que um pro visório fique preso nos dentes.
2. Utilizar uma vaselina ou outro agente de separação para revestir a superfície de preparações com compómero, ionómero de vidro modi ficado por resina ou restauração de compósito para evitar a adesão do ExperTemp™ à restauração.
3. Verificar o fluxo esprimendo uma quantidade do tamanho de uma ervilha e descartar.
4. Encher a impressão, a placa oclusal ou a coroa pré-formada começando na base. Deixar a ponta de mistura mergulhada no material durante o enchimento para evitar bolhas de ar.
CUIDADO: Não retirar a ponta de mistura do cartucho após a utilização. Limpar a ponta e o cartucho com um desinfectante de nível intermédio e guardar. Remover a ponta e aplicar uma ponta de mistura nova para cada novo paciente.
5. Após 40 segundos de enchimento, colocar o provisório cheio sobre o dente preparado.
6. O material fica elástico aproximadamente 90 segundos após a mistura e deve ser removido da preparação do dente dentro de 2 minutos e 30
segundos após a mistura inicial, para evitar a sobre-polimerização em regiões retentivas dos dentes.
Acabamento:
1. Limpar a camada inibidora de oxigénio da superfície do provisório com uma gaze e álcool.
2. Quando totalmente polimerizado, aparar e polir as margens e a superfície.
3. Se necessário, o provisório pode ser limpo e desinfetado com um desinfetante de superfície de nível baixo. Enxaguar bem antes da colocação na boca do paciente.
4. Quando totalmente polimerizado, realizar o acabamento, ajuste e polimento da superfície com brocas de acabamento e discos de polimento.
5. Pode ser utilizado PermaSeal para conferir à coroa temporária um acabamento tipo brilhante.
Cimentação:
1. Limpar os resíduos de agente de separação ou gelatina de petróleo do dente preparado.
2. Seguir as instruções do fabricante para a cimentação.
3. Verificar o sulco e as áreas interproximais e remover o ExperTemp™ e o cimento temporário em excesso.
NOTA: Após a remoção do provisório para a cimentação final, os cimentos temporários contendo eugenol podem deixar um resíduo que pode afectar o cimentado. São recomendados cimentos temporários não contendo eugenol, tais como os produtos UltraTemp Ultradent.
Reparação:
1. Desbastar a área que necessita de reparação, assim como 1-2 mm da superfície adjacente.
2. Limpar a área com álcool e deixar secar ao ar.
3. Adicionar ExperTemp™ ou um compósito fluido à área a reparar.
4. Polimerizar o compósito fluido de acordo com as instruções do fabricante.
Limpeza e desinfeção da pistola dispensadora:
1. Limpar a pistola dispensadora com um desinfetante de nível intermédio.
Precauções:
1. Destina-se apenas à utilização profissional.
2. Ler atentamente e compreender todas as instruções antes da utilização de ExperTemp™.
3. Verificar sempre o fluxo do material antes da utilização. Em caso de resistência, substituir a ponta e verificar novamente.
4. Conservar à temperatura ambiente. Não expor a flutuações extremas de temperatura.
5. ExperTemp™ destina-se a restaurações temporárias e restaurações não definitivas.
6. Cimentos temporários contendo eugenol podem inibir a presa das resinas.
7. Remover os resíduos acrílicos dos sulcos, da superfície da preparação e da cavidade oral.
8. Não ingerir o ExperTemp™. Se ingerido e surgirem problemas, consultar imediatamente um médico.
9. Evitar o contacto com os olhos. Se o contacto ocorrer, enxaguar imediatamente com uma quantidade abundante de água. Consultar um médico se surgirem problemas.
10. Não utilizar em pacientes com sensibilidade conhecida a acrilatos. Em caso de reação alérgica, dermatite ou se surgir erupção cutânea,
consultar um médico. Pode ocorrer sensibilização através de contacto com a pele.
11. Usar sempre óculos de segurança e máscara durante o trabalho com ExperTemp™.
12. Evitar a inalação do pó de acrilatos durante a retificação e ajuste dos provisórios.
13. Evitar o contacto com o vestuário.
14. Utilizar um material de bloqueio em dentes preparados com regiões retentivas acentuadas e espaços interproximais grandes, para evitar que o provisório fique preso aos dentes.
15. Descartar as pontas e as seringas vazias corretamente.
16. Manter fora do alcance das crianças.
17. Não utilizar após a data de validade anotada no recipiente.
18. Entre utilizações desinfetar e limpar a seringa com um desinfetante de nível intermédio. Se for utilizada uma cobertura de seringa descartável, limpar a tampa, remover e descartar a cobertura da seringa.
19. Não reutilizar a ponta para evitar o risco de contaminação cruzada.
20. Manter os produtos afastados de calor/luz solar direta.
OBSERVAÇÃO: Para obter SDS e informações adicionais sobre a utilização de nossos produtos, visite o site www.ultradent.com.

PT — Material para coroas e pontes temporárias

Descrição:
ExperTemp™ é uma resina bis-acrílica de polimerização química para a confeção de restaurações temporárias. O sistema bicomponente baseado num compósito acrílico multifuncional é produzido sem a utilização de bisfenol-A ou percursores de bisfenol-A no processo de fabrico. Tem propriedades semelhantes a um material de enchimento e está disponível nas seguintes tonalidades: A1, A2, A3, A3.5, B1, e Bleach White. As restaurações ExperTemp™ também podem ser ajustadas e personalizadas utilizando compósitos fotopolimerizáveis.
Indicações:
O material provisional para coronas y puentes ExperTemp™ está diseñado para ser utilizado en la fabricación de prótesis provisionales como coronas completas y parciales, puentes, inlays, onlays y carillas. También se utiliza para la individualización de coronas prefabricadas de acrílico y metálicas pré-fabricadas e para a confeção de restaurações temporárias de longo prazo até à confeção da uma restauração definitiva.
Instruções de utilização:
Tempo processamento e presa:
00:00 – 00:40 min:seg Aplicar o ExperTemp™ misturado numa impressão, inserir na boca, deixar polimerizar.
01:30 – 02:30 min:seg Remover da boca e permitir a polimerização completa.
04:00 min:seg Ajuste a restauração provisória
Preparação:
1. Antes de iniciar a preparação, realizar uma impressão anatómica do dente ou uma placa oclusal moldada a vácuo, utilizando qualquer material de impressão padrão. Em alternativa, pode ser utilizada uma coroa metálica ou plástica pré-fabricada.
2. Para evitar que um provisório possa ficar preso nas regiões retentivas dos dentes, encher as regiões retentivas e espaços interproximais com um material de bloqueio vedante ou temporário não resinoso antes de realizar a impressão.
3. Resíduos de materiais à base de metacrilatos podem alterar as propriedades de cura da impressão em silicone e de materiais de registo de mordida. Se tiver sido realizada uma restauração previamente, antes da realização da impressão, limpar cuidadosamente a preparação e o tecido circundante com um rolo de algodão ou gaze embebida em álcool e pulverizar com água.
Dispensa e mistura:
1. Inserir o cartucho na pistola dispensadora 4:1 / 10:1.
2. Remover e descartar a tampa do cartucho (não utilizar a tampa para fechar novamente o cartucho após o uso).
3. Pressionar o émbolo para dentro do cartucho para esprimer uma pequena quantidade de material até ambos os lados serem dispensados
uniformemente.
4. Limpar e descartar o material espremido das aberturas do cartucho tendo cuidado para não permitir a contaminação cruzada dos dois materiais.
5. Aplicar a ponta de mistura alinhando a abertura grande e pequena do cartucho com a ligação de mistura e encaixe correspondentes. Rodar a tampa azul 90° no sentido dos ponteiros do relógio até a tampa engatar.
6. Dispensar o material pressionando lentamente a pega da pistola. A dispensa para assim que deixar de exercer pressão sobre a pega. Não forçar o material que solidificou na ponta de mistura, porque poderá danificar o cartucho e a ponta de mistura.
Confeção:
1. Encher as regiões retentivas e espaços interproximais com um material de bloqueio vedante ou temporário não resinoso para evitar que um pro visório fique preso nos dentes.
2. Utilizar uma vaselina ou outro agente de separação para revestir a superfície de preparações com compómero, ionómero de vidro modi ficado por resina ou restauração de compósito para evitar a adesão do ExperTemp™ à restauração.
3. Verificar o fluxo esprimendo uma quantidade do tamanho de uma ervilha e descartar.
4. Encher a impressão, a placa oclusal ou a coroa pré-formada começando na base. Deixar a ponta de mistura mergulhada no material durante o enchimento para evitar bolhas de ar.
CUIDADO: Não retirar a ponta de mistura do cartucho após a utilização. Limpar a ponta e o cartucho com um desinfectante de nível intermédio e guardar. Remover a ponta e aplicar uma ponta de mistura nova para cada novo paciente.
5. Após 40 segundos de enchimento, colocar o provisório cheio sobre o dente preparado.
6. O material fica elástico aproximadamente 90 segundos após a mistura e deve ser removido da preparação do dente dentro de 2 minutos e 30
segundos após a mistura inicial, para evitar a sobre-polimerização em regiões retentivas dos dentes.
Acabamento:
1. Limpar a camada inibidora de oxigénio da superfície do provisório com uma gaze e álcool.
2. Quando totalmente polimerizado, aparar e polir as margens e a superfície.
3. Se necessário, o provisório pode ser limpo e desinfetado com um desinfetante de superfície de nível baixo. Enxaguar bem antes da colocação na boca do paciente.
4. Quando totalmente polimerizado, realizar o acabamento, ajuste e polimento da superfície com brocas de acabamento e discos de polimento.
5. Pode ser utilizado PermaSeal para conferir à coroa temporária um acabamento tipo brilhante.
Cimentação:
1. Remover os resíduos de agente de separação ou gelatina de petróleo do dente preparado.
2. Seguir as instruções do fabricante para a cimentação.
3. Verificar o sulco e as áreas interproximais e remover o ExperTemp™ e o cimento temporário em excesso.
NOTA: Após a remoção do provisório para a cimentação final, os cimentos temporários contendo eugenol podem deixar um resíduo que pode impedir a cimentação. São recomendados cimentos temporários não contendo eugenol, tais como os produtos UltraTemp Ultradent.
Reparação:
1. Desbastar a área que necessita de reparação, assim como 1-2 mm da superfície adjacente.
2. Limpar a área com álcool e deixar secar ao ar.
3. Adicionar ExperTemp™ ou um compósito fluido à área a reparar.
4. Polimerizar o compósito fluido de acordo com as instruções do fabricante.
Limpeza e desinfeção da pistola dispensadora:
1. Limpar a pistola dispensadora com um desinfetante de nível intermédio.
Precauções:
1. Destina-se apenas à utilização profissional.
2. Ler atentamente e compreender todas as instruções antes da utilização de ExperTemp™.
3. Verificar sempre o fluxo do material antes da utilização. Em caso de resistência, substituir a ponta e verificar novamente.
4. Conservar à temperatura ambiente. Não expor a flutuações extremas de temperatura.
5. ExperTemp™ destina-se a restaurações temporárias e restaurações não definitivas.
6. Cimentos temporários contendo eugenol podem inibir a presa das resinas.
7. Remover os resíduos acrílicos dos sulcos, da superfície da preparação e da cavidade oral.
8. Não ingerir o ExperTemp™. Se ingerido e surgirem problemas, consultar imediatamente um médico.
9. Evitar o contacto com os olhos. Se o contacto ocorrer, enxaguar imediatamente com uma quantidade abundante de água. Consultar um médico se surgirem problemas.
10. Não utilizar em pacientes com sensibilidade conhecida a acrilatos. Em caso de reação alérgica, dermatite ou se surgir erupção cutânea,
consultar um médico. Pode ocorrer sensibilização através de contacto com a pele.
11. Usar sempre óculos de segurança e máscara durante o trabalho com ExperTemp™.
12. Evitar a inalação do pó de acrilatos durante a retificação e ajuste dos provisórios.
13. Evitar o contacto com o vestuário.
14. Utilizar um material de bloqueio em dentes preparados com regiões retentivas acentuadas e espaços interproximais grandes, para evitar que o provisório fique preso aos dentes.
15. Descartar as pontas e as seringas vazias corretamente.
16. Manter fora do alcance das crianças.
17. Não utilizar após a data de validade anotada no recipiente.
18. Entre utilizações desinfetar e limpar a seringa com um desinfetante de nível intermédio. Se for utilizada uma cobertura de seringa descartável, limpar a tampa, remover e descartar a cobertura da seringa.
19. Não reutilizar a ponta para evitar o risco de contaminação cruzada.
20. Mantenha os produtos afastados de calor/luz solar direta.
OBS: Para obter SDS e informações adicionais sobre a utilização de nossos produtos, vis

ExperTemp™

Midlertidig krone- og bromateriale

Beskrivelse:
ExperTemp™ er et biaskryl kjemisk herderesin for fremstilling av midlertidige gjenoppbyggninger. Tokomponentsystemet er basert på en anvendelig akrylkompositt som er produsert uten bruk av bisfenol-A- eller bisfenol-A-prekursorer i fremstillingsprosessen. Det har lignende egenskaper med et fyllmaterale og er tilgjengelig i følgende nyanser: A1, A2, A3, A3.5, B1 og bleket hvit (Bleach White). ExperTemp™ gjenoppbyggninger kan også justeres og tilpasses ved bruk av fyskerdende kompositter.
Indikasjoner:
ExperTemp™ midlertidig krone- og bromateriale er ment for bruk til fremstilling av midlertidige protesser, silk sim krone, delvise kroner, broer, inlegg, pålinger og skallfasetter. Det brukes også for tilpasning av ferdigproduserte akryl- og metallkroner og for fremstilling av langtids, midlertidige gjenoppbyggninger inntil en permanent gjenoppbygning fremstilles.
Retningslinjer for bruk:
Arbeids- og herdetid:
00:00 – 00:40 min:sek Plasser blandet ExperTemp™ i avtrykket, sett inn i munnen, la herde.
01:30 – 02:30 min:sek Fjern fra munnen og la herde fullstendig.
01:30 – 02:30 min:sek Juster midlertidig gjenoppbygning
Klargjæring:
1. Før klargjæringen av den gjenoppbyggende preparasjonen begynner, lag et anatomisk avtrykk av tennene eller vakuumformet splint ved bruk av et hvilket som helst standard avtrykksmateriale. Alternativt kan en ferdigproducert metall- eller plastkrone brukes.
2. For å unngå tilberedning av en midlertidig gjenoppbygning som kan komme til å løse seg i undersnitt i tennene, fyll undersnittene med en
tetningsmasse eller et midlertidig ikke-resin utblokkeringsmaterale, før avtrykk lages.
3. Rester av metaltrykkfasterte materialer kan forandre herde-egenskapene til silikonavtrykk- og bittregistreringsmaterialer. Hvis gjenoppbygningen allerede er fremstilt, må gjenoppbygningen og det omkringliggende vevet rengjøres forsiktig med en bomullsdott eller gas dyppet i alkohol og sprayes med vann før det lages avtrykk.
Fylling og blanding:
1. Sett patronen inn i en 4:1/10:1 fylleapparat.
2. Fjern og kast patronhetten (ikke bruk hetten til å lukke patronen igjen etter bruk).
3. Før stempelet inn i patronen for å presse ut en liten mengde materiale inntil begge sider fylles likt.
4. Rengjør og kast utpresset materiale fra patronåpningen mens det utvises forsiktighet for ikke å krysskontaminere de to materialene.
5. Fest blandespissen på plass ved å jamfør den store og den lille patronåpningen med den tilsvarende blandekoblingen og sette. Vri den bild hetten
90° i retning med klokken inntil hetten får tak.
6. Fylt materialere ved å trykke forsiktig på pistolhåndtaket. Opptyfringen vil stoppe så snart trykket på håndtaket opphører. Ikke bruk kraft på materiale som har satt seg fast i blandespissen, da dette kan skade patronen og blandespissen.
Fremstilling:
1. Fyll underskrift og mellomrom med et fyllmiddel eller ikke-resin midlertidt utblokkeringsmateriale for å unngå å fremstille en midlertidig oppbygning som vil løse seg fast i tennene.
2. Bruk en perforeusmbasert gelé eller annet separasjonsmiddel til å dekke overflaten på eventuelle gjenoppbyggninger med en kompomer, resin-
modifisert ionomer eller kompositttjenoppbygning for å unngå at ExperTemp™ binder til gjenoppbyggningen.
3. Bekreft fyll ved å trykke ut en mengde på størrelse med en ert og kast.
4. Fyll avtrykket, splinten eller den ferdigproduserte kronen ved å begynne ved bunnen. La blandespissen bli liggende begravet i materialet under fylling for å unngå luftbobler.
FORSIKTIG: Ikke fjern blandespissen fra patronen før neste bruk. Tørk av spissen og patronen med et mellominvå desinfiseringsmiddel og lagre. Fjern spissen og bytt den ut med en ny blandespiss for hver nye pasient.
5. Innen 40 sekunder etter fylling, sett den fylte, midlertidige gjenoppbyggningen over den klargjorte tannen.
6. Materialet blir elastisk omtrent 90 sekunder etter blanding og må fjernes fra tannpreparasjonen innen 2 minutter og 30 sekunder fra første blanding for å unngå over-herding i underskjæret på tenne.
Avslutning:
1. Tørk av oksygeninhiberingslaget fra den midlertidige overflaten med alkoholgas.
2. Når fullstendig herdet, jevn ut og poler kantene og overflaten.
3. Hvis behov kan den midlertidige gjenoppbyggningen rengjøres og desinfiseres med et milt desinfiseringsmiddel. Skyll godt før plassering i pasientens munn.
4. Når fullstendig herdet, avslutt, jevnt ut og poler overflaten med avslutningsbor og poleringsskiver.
5. PermaSeal kan brukes for å gi en skinnende overflateavslutning på den midlertidige kronen.
Sementering:
1. Fjern alt overflødig separasjonsmiddel eller petroleumsgelé fra den klargjorte tannen.
2. Følg produsentens instruksjoner for sementering.
3. Sjekk sulcus og interproksimalt og fjern overflødig ExperTemp™ og midlertidig sement.
MERK: Ved fjerning av den midlertidige oppbygningen for endelig sementering, kan eugenolbasert sement etterlate rester som kan svekke lutingen.
Ikke-eugenolbaserte midlertidige sementer, slik som Ultradents UltraTemp-produkter anbefales.
Reparasjon:
1. Gjør området nedenfor reparasjonen så vel som 1-2 mm med tilstødende overflate jevn.
2. Rengjør området med alkohol og luftstrøk.
3. Legg til ExperTemp™ eller en flytende kompositt til området som repareres.
4. Herd den flytende kompositten i henhold til produsentens anvisninger.
Rengjøring og desinfisering av fyllpistolen:
1. Rengjør fyllpistolen ved å tørke av med et mellominivå desinfeksjonsmiddel.
Forholdsregler:
1. Kun for profesjonell bruk.
2. Forsikre deg om at du nøye har lest og forstått alle instruksjonene før bruk av ExperTemp™.
3. Bekreft alltid materialfyll for interoral bruk. I tilfelle miststand, erstatt spissen og sjekk igjen.
4. Oppbevar ved romtemperatur. Ikke utsett for ekstreme temperaturforhold.
5. ExperTemp™ er ment for midlertidige gjenoppbyggninger og ikke permanente gjenoppbyggninger.
6. Midlertidige lutingsmenter som inneholder eugenol kan svekke feste av resinet.
7. Fjern akrylrester fra sulcus, gjenoppbyggningsoverflaten og munnhulen.
8. Ikke svelg ExperTemp™. Hvis svelget og det oppstår problemer, kontakt umiddelbart lege.
9. Unngå kontakt med øyne. I tilfelle kontakt, skyll umiddelbart med rikelige mengder vann. Kontakt en lege hvis det oppstår problemer.
10. Ikke bruk på pasienter med en kjent følsomhet for metakrylater. I tilfelle allergisk reaksjon, utvikling av dermatitt eller utslett, kontakt lege.
Følsomhet kan oppstå ved hudkontakt.
11. Bruk alltid sikkerhetsbriller og maske under arbeid med ExperTemp™.
12. Unngå innånding av akrylatstøv under sliping og justering av gjenoppbyggningene.
13. Bekreft fyll ved å trykke ut en mengde på størrelse med en ert og kast.
14. Fyll avtrykket, splinten eller den ferdigproduserte kronen ved å begynne ved bunnen. La blandespissen bli liggende begravet i materialet under fylling for å unngå luftbobler.
FORSIKTIG: Ikke fjern blandespissen fra patronen før neste bruk. Tørk av spissen og patronen med et mellominivå desinfiseringsmiddel og lagre. Fjern spissen og bytt den ut med en ny blandespiss for hver nye pasient.
15. Innen 40 sekunder etter fylling, sett den fylte, midlertidige gjenoppbyggningen over den klargjorte tannen.
16. Materialet blir elastisk omtrent 90 sekunder etter blanding og må fjernes fra tannpreparasjonen innen 2 minutter og 30 sekunder fra første blanding for å unngå over-herding i underskjæret på tenne.
Avslutning:
1. Tørk av oksygeninhiberingslaget fra den midlertidige overflaten med alkoholgas.
2. Når fullstendig herdet, jevn ut og poler kantene og overflaten.
3. Hvis behov kan den midlertidige gjenoppbyggningen rengjøres og desinfiseres med et milt desinfiseringsmiddel. Skyll godt før plassering i pasientens munn.
4. Når fullstendig herdet, avslutt, jevnt ut og poler overflaten med avslutningsbor og poleringsskiver.
5. PermaSeal kan brukes for å gi en skinnende overflateavslutning på den midlertidige kronen.
Sementering:
1. Fjern alt overflødig separasjonsmiddel eller petroleumsgelé fra den klargjorte tannen.
2. Følg produsentens instruksjoner for sementering.
3. Sjekk sulcus og interproksimalt og fjern overflødig ExperTemp™ og midlertidig sement.
MERK: Ved fjerning av den midlertidige oppbygningen for endelig sementering, kan eugenolbaser sement etterlate rester som kan svekke lutingen.
Ikke-eugenolbaserte midlertidige sementer, slik som Ultradents UltraTemp-produkter anbefales.
Reparasjon:
1. Gjør området nedenfor reparasjonen så vel som 1-2 mm med tilstødende overflate jevn.
2. Rengjør området med alkohol og luftstrøk.
3. Legg til ExperTemp™ eller en flytende kompositt til området som repareres.
4. Herd den flytende kompositten i henhold til produsentens anvisninger.
Rengjøring og desinfisering av fyllpistolen:
1. Rengjør fyllpistolen ved å tørke av med et mellominivå desinfeksjonsmiddel.
Forholdsregler:
1. Kun for profesjonell bruk.
2. Forsikre deg om at du nøye har lest og forstått alle instruksjonene før bruk av ExperTemp™.
3. Bekreft alltid materialfyll for interoral bruk. I tilfelle miststand, erstatt spissen og sjekk igjen.
4. Oppbevar ved romtemperatur. Ikke utsett for ekstreme temperaturforhold.
5. ExperTemp™ er ment for midlertidige gjenoppbyggninger og ikke permanente gjenoppbyggninger.
6. Midlertidige lutingsmenter som inneholder eugenol kan svekke feste av resinet.
7. Fjern akrylrester fra sulcus, gjenoppbyggningsoverflaten og munnhulen.
8. Ikke svelg ExperTemp™. Hvis svelget og det oppstår problemer, kontakt umiddelbart lege.
9. Unngå kontakt med øyne. I tilfelle kontakt, skyll umiddelbart med rikelige mengder vann. Kontakt en lege hvis det oppstår problemer.
10. Ikke bruk på pasienter med en kjent følsomhet for metakrylater. I tilfelle allergisk reaksjon, utvikling av dermatitt eller utslett, kontakt lege.
Følsomhet kan oppstå ved hudkontakt.
11. Bruk alltid sikkerhetsbriller og maske under arbeid med ExperTemp™.
12. Unngå innånding av akrylatstøv under sliping og justering av gjenoppbyggningene.
13. Bekreft fyll ved å trykke ut en mengde på størrelse med en ert og kast.
14. Fyll avtrykket, splinten eller den ferdigproduserte kronen ved å begynne ved bunnen. La blandespissen bli liggende begravet i materialet under fylling for å unngå luftbobler.
FORSIKTIG: Ikke fjern blandespissen fra patronen før neste bruk. Tørk av spissen og patronen med et mellominivå desinfiseringsmiddel og lagre. Fjern spissen og bytt den ut med en ny blandespiss for hver